

## 取扱説明書

### インタープリネット FM 受信機

### (Interprenet FM Receivers) の使い方

---



1. 受信機の前面にある円形の電源ボタンを長押しし、受信機の電源を入れます。
2. または、イヤホンやヘッドホンを受信機の上端にある差込口に接続して受信機の電源を入れることができます。
3. 「CH -」および「CH +」ボタンを使用して、通訳配信チャンネル番号を選択します。各言語が話されるチャンネル番号については、イベント主催者がお知らせします。受信機が接続するまで数秒お待ちください。接続状況は、衛星アイコンが表示されているかどうかで確認することができます。
4. 必要に応じて、受信機の上端にある「音量ダイヤル」を回して音量を調整します。

**注：**イヤホンまたはヘッドホンが接続されていない場合、FM レシーバーは自動切断されます。